



## Allgemein Textile Bodenbeläge - Synthetische Fasern

### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Teppiche sollten möglichst durch entsprechende Abdeckplanen vor Bauverschmutzung geschützt werden.

### Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

### Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Staubsauger/Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) zu entfernen. Bei hochflorigen Böden empfehlen wir den Einsatz einer glatten Bodendüse. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

### Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen.

Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

**Allgemeine Hinweise:** Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern an verdeckter Stelle mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf Farb-, Material-, und Wasserbeständigkeit; dazu lassen Sie das Reinigungsmittel mehrstündig einwirken.

Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fuselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de). Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

### Zwischenreinigung - Garnpadverfahren:

Leichte Verschmutzungen sowie Laufstraßen lassen sich zwischen den Intensivreinigungen schnell und ohne großen Nutzungsausfall im **Garnpadverfahren** beseitigen. Dieses Verfahren ist besonders für feuchtigkeitsempfindliche Teppichböden geeignet.

Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz.

Im Anschluss die zu reinigenden Flächen mit **RZ Polsterreiniger** einsprühen (ca. 12 Sprühstöße pro m<sup>2</sup>) und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und einem Garnpad abfahren. Nach vollständiger Trocknung ist der Teppichboden wieder begehbar.

### Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

Um Teppiche und Teppichböden von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, müssen sie regelmäßig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich bei feuchtigkeitsempfindlichen Belägen besonders das Sprühextraktionsverfahren.

Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ Vorreiniger** vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ Vorreiniger** gleichmäßig ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden.

**Allgemeiner Hinweis:** Prüfen Sie die zu reinigenden Fasern vor der Anwendung auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle; mehrstündig einwirken lassen. |

Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Airfresh** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Airfresh). Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal ohne den Hebel zu betätigen ab um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist. Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

### Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach jeder Intensivreinigung mit **RZ Faserschutz** imprägniert werden. **RZ Faserschutz** versiegelt die Fasern, vermindert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die Laufstrassenbildung.

**RZ Faserschutz** wird auf den noch feuchten Teppichboden gleichmäßig aufgesprüht. Nach der vollständigen Durchtrocknung des Teppichbodens (über Nacht) ist dieser wieder begehbar.





# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

**Name**

Willy Müller GmbH

**Kontakt (Adresse)**

Gutenbergstraße 43  
72555 Metzingen  
071 23-2633 / info@mueller-metzingen.de  
www.mueller-metzingen.de

**Referenz**

Putzmittel können Sie über uns beziehen.

**Bemerkung**

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem neuen  
Bodenbelag.  
Ihr Willy-Müller-Team.

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de) im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

